

Einbauanleitung

AV AMC Jeep CJ
AV-Typ 845

Prüfzeichen: Einzelabnahme
Max. Anhängelast: 2000 kg
Stützlast: 75 kg

Montageanleitung:

Vor Montage der Anhängervorrichtung Unterbodenschutz an den Anlageflächen und Haltepunkten entfernen.
Gereinigte Bereiche gegen Korrosion schützen.

1. Anhängervorrichtung unter dem Fahrzeug zwischen den Rahmenlängsträgern anhalten. Dabei die Bohrungen an der Halterung A mit den Bohrungen am Fahrzeug ausrichten. Falls vorhanden, Haltewinkel der Hecktraverse entfernen und nach der Montage der Anhängervorrichtung wieder einsetzen. Der Winkel muß hierzu nachgerichtet werden, ggfls. Bohrungen am Winkel erweitern.
2. Halteflansche A mit dem Rahmen mittels Schrauben M 12x90 mit Sicherungsring und Unterlagscheibe verschrauben. Bei Punkt C große Unterlagscheibe verwenden.
3. Flanschteil B ausrichten und Bohrung 10,5mm in Höhe der Quertraverse anbringen. Schraube M 10x30 mit Halte Draht in den Rahmen einführen und verschrauben.

Alle Schrauben mit folgendem Drehmoment anziehen:

M 12 bei Punkt A hinten (Hülse im Rahmen vorhanden)	90 Nm
M 12 bei Punkt A vorn	70 Nm
M 10 bei Punkt B	50 Nm

Schrauben nach 1000 km nachziehen

